

Table des matières

1 - Comment choisir la carte Arduino MEGA par défaut	3
2 - Comment choisir les catégories de blocs par défaut	3

1 - Comment choisir la carte Arduino MEGA par défaut

Il faut éditer le fichier :

```
/core_BlocklyArduino/blockly@arduino.js
```

et modifier autour de la *ligne 25* :

```
BlocklyDuino.selectedCard = 'arduino_uno';
```

en mettant **arduino_mega** à la place de **arduino_uno** .

2 - Comment choisir les catégories de blocs par défaut

Il faut tout d'abord définir la *toolbox* (le menu) voulu par défaut, à la ligne 528 de `index.html` :

```
<font 16px/inherit;;inherit;;inherit><select id="toolboxes">  
<option value="./toolbox/toolbox_algo">Algorithme simple</option>  
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_1">Arduino pour débutants</option>  
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_2">Arduino pour habitués</option>  
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_3">Arduino pour experts</option>  
<option value="./toolbox/toolbox_arduino_all"  
selected="selected">TOUT</option>  
</select></font>
```

Par défaut la *toolbox* "TOUT" est sélectionnée.

Dans le fichier correspondant à la *toolbox* sélectionnée précédemment, à la 3ème ligne il y a la liste des catégories par défaut. Donc dans mon exemple de la toolbox "TOUT" on ouvre le fichier `\toolbox\toolbox_arduino_all.xml`

```
<toolbox>  
  <parametre  
id="defaultCategories">CAT_LOGIC,CAT_LOOPS,CAT_VARIABLES,CAT_FUNCTIONS,CAT_M  
ATH,CAT_ARDUINO  
  </parametre>
```

Le nom des catégories à écrire sur la ligne doit correspondre à celui détaillé dans ce fichier xml.

From:

<https://wiki.libreeduc.cc/> - **LibrEduc**

Permanent link:

https://wiki.libreeduc.cc/fr:arduino:blockly_rduino:tweak

Last update: **2025/01/16 20:24**

