

# Table des matières



Vous avez cliqué sur la petite roue dentée, mais maintenant que choisir dans cette fenêtre ?

*Je ne vous fais pas l'affront de vous expliquer le choix de la langue et de la carte...*

Maintenant pour la partie inférieure, des choses se font automatiquement et vous laissent le choix quand il vous en reste. **Pour aider j'ai utilisé les couleurs des logos d'Arduino & codebender.**

- Internet non détecté par le plugin Codebender ou pas de plugin installé dans le navigateur :



*S'il y a accès au web alors les 2 toggle reviennent en position.*


- Internet est détecté par le plugin alors le premier toggle est dégrisé (si, si, regardez bien):




- Si en plus l'accès web est coché alors la **communication série** est possible et l'onglet est disponible dans le menu de gauche :



Le logo en bout de ligne indique toutefois qu'on est en téléversement local, par EDI Aduino :



- Si vous avez accès au web & que vous choisissez le téléversement par le plugin codebender :



Le logo en bout de ligne indique qu'on est en téléversement par le serveur Codebender :

configurer les blocs | sauvegarder le code en INO | vérifier le code | télécharger dans l'Arduino | codebender

supervision de la carte

blocs

code Arduino

console Série

```
void setup() {  
}  
  
void loop() {  
}
```

- Si vous utilisez la version hors ligne total de Blockly@rduino\_AIO :

supervision de la carte

blocs


code Arduino

sauver en fichier XML

charger un fichier XML

ouvrir un exemple

gérer les exemples



list

tex

var

pro

ard

infr

cou

ISP

affi

DE

DF

Ro

fisc

Fly


My

bitt

four de carrefour

changeur

Arduino/Genuino UNO



From: <https://libreeduc.cc/wiki/> - LibreEduc

Permanent link: [https://libreeduc.cc/wiki/fr:arduino:blockly\\_rduino:configglobale](https://libreeduc.cc/wiki/fr:arduino:blockly_rduino:configglobale)

Last update: 2025/01/16 20:24

